


# mcAccess e

## サービスエリア図



  : エリア\*  
  : 海上エリア\*

※ 海上のエリア及び、18年11月以降にサービスを開始する制御局は、  
 全てシミュレーションによる予想エリアのため、実際のエリアと異なる  
 場合があります。  
 また、お客様の利用状況により開局時期は前後する場合があります。

|                       | 制御局 |
|-----------------------|-----|
| 平成18年10月現在サービス提供中     | ●   |
| 平成19年4月末までにサービス開始予定   | ●   |
| 平成19年5月以降サービス開始予定 (注) | ●   |

(注) 上記以外でも、全国各地で順次整備が予定されています。

- 資料請求や詳細については各センターへお問い合わせください
- (財)北海道移動無線センター 〒060-0061 札幌市中央区南1条西5-20 郵政福祉札幌第1ビル6F  
TEL 011-222-7291 FAX 011-231-6309
  - (財)東北移動無線センター 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-15-1 ルナール仙台14F  
TEL 022-265-2205 FAX 022-265-2257
  - (財)移動無線センター 〒163-1034 新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー34F  
TEL 03-5323-5510 FAX 03-5323-5532  
沖縄支店 〒900-0033 那覇市久米2-20 大興火災久米ビル6F  
TEL 098-869-0438 FAX 098-869-0478
  - (財)信越移動無線センター 〒951-8061 新潟市西通区6-866 NEX/T2ビル13F  
TEL 025-226-5566 FAX 025-226-5100
  - (財)東海移動無線センター 〒450-0001 名古屋市中村区古野1-47-1 名古屋国際センタービル23F  
TEL 052-581-2461 FAX 052-589-1700
  - (財)近畿移動無線センター 〒640-6128 大宮市中央区城見2-1-61 ツイン21Mタワー28F  
TEL 06-6949-0134 FAX 06-6947-5114  
北陸事務所 〒920-0031 金沢市広岡1-5-23 金沢第一ビル6F01号  
TEL 076-231-0082 FAX 076-231-0084
  - (財)中国移動無線センター 〒730-0806 広島市中区西十日市町9-9 広島三井住友海上ビル6F  
TEL 082-232-8484 FAX 082-232-8883
  - (財)九州移動無線センター 〒810-0001 福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡11F  
TEL 092-725-8811 FAX 092-725-6066

「mcAccess e」の導入メリットなどの情報はこちら  
[www.mcaccess-e.com](http://www.mcaccess-e.com)

### 全国移動無線センター協議会

〒163-1034 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー34F TEL 03-5323-5266 FAX 03-5323-5540