




無線接続用  
マイクケーブル※4  
CED16D402933C




無線接続用  
シリアルケーブル※4  
CED13D402618A




分岐ケーブル※5  
CED16D402934




電源ケーブル※6  
CED16D402935




ヒューズ付電源  
ケーブル※7  
CED16D402936




外部電源ケーブル※8  
CED16D402937



ACアダプタ用電源  
ケーブル※9  
CED16D402938



取付金具  
CEE16G304405A



ACアダプタ  
UU324-1220